



NÁVOD K POUŽITÍ



STRIP CUT

Skartovač dokumentů AT-7S

Děkujeme za zakoupení skartovače s podélným řezem AT-7S. Tento výrobek nabízí moderní konstrukci a pokročilé funkce. Skartuje dokumenty na bezpečnostní úroveň 2 podle normy DIN 66399.

Přečtěte si prosím tento návod pozorně. Dodržování pokynů zajistí správný provoz a delší životnost zařízení.

PROVOZ A ÚDRŽBA

1. Nasaďte skartovač správně na odpadní koš a připojte jej do elektrické zásuvky odpovídající napětí uvedenému na spodní straně zařízení. Použití nesprávného napětí vede ke ztrátě záruky. Před použitím ověřte napětí zařízení. Zařízení není dvounapěťové.

2. Přepněte spínač do polohy AUTO. Po vložení papíru do vstupního otvoru se skartování automaticky spustí a po dokončení samo zastaví.

3. Jedná se o malý kancelářský skartovač určený pro běžné každodenní použití. Může pracovat nepřetržitě přibližně 2 minuty, poté se automaticky aktivuje ochrana proti přehřátí a následuje přibližně 15 minut chlazení (signalizováno rozsvícenou LED).

Pro dlouhodobý provoz nebo likvidaci většího množství dokumentů doporučujeme robustnější model.

4. Pokud dojde k zaseknutí papíru z důvodu přetížení nebo je potřeba proces zastavit, vyprázdněte koš a přepněte spínač do polohy REV. Skartovač začne pracovat opačným směrem a papír vysune zpět.

Pozor: Nikdy neprovádějte tuto operaci s plným košem.

5. Před čištěním zařízení, vyprazdňováním koše nebo při delší době nepoužívání přepněte spínač do polohy OFF a odpojte zařízení od elektrické sítě.

6. Pokud je papír již skartován, ale zařízení stále běží, je pravděpodobné, že je koš plný a odpad tlačí na senzor nebo spínač. Vyprázdněte koš a skartujte několik listů, aby se vstupní otvor uvolnil.

7. Pokud skartujete mokrý papír, samolepky, vláknité materiály (například karton) nebo velmi tenké materiály, mohou se zbytky zachytit mezi noži a snížit účinnost skartování.

Tyto materiály neskartujte, protože může dojít ke ztrátě záruky.

8. Nevkládejte kancelářské sponky, sešivací svorky, plasty ani textilie. Mohou poškodit řezací nože a zkrátit životnost zařízení.

Při skartování berte v úvahu objem kovových svorek.

9. Tento model umožňuje skartovat jednu platební nebo kreditní kartu najednou. Kartu vložte do středu vstupního otvoru.

10. Při skartování CD vkládejte vždy pouze jeden disk do určeného otvoru. Nikdy nevklaďte CD do otvoru určeného pro papír, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a ztrátě záruky. Pro skartování CD otevřete speciální otvor pro CD, vložte disk a stiskněte tlačítko CD Destroyer / Reset. Tlačítko držte stisknuté, dokud nebude disk zcela zničen.

11. Skartovač zpracuje až 8 listů papíru najednou. Přeložený list se počítá jako dva listy. Dbejte na to, aby nebyly listy během skartování zmačkané..

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

1. Zkontrolujte bezpečnostní štítky na horní části zařízení. Pro vlastní bezpečnost udržujte kravaty, šperky a dlouhé vlasy mimo vstupní otvor.
2. Umístěte skartovač v blízkosti elektrické zásuvky, aby bylo možné zařízení v případě nouze rychle odpojit.
3. Při čištění nebo opravách vždy zařízení vypněte.
4. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
5. Nevystavujte zařízení dlouhodobě vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti, protože to může negativně ovlivnit jeho výkon.
6. Používejte samostatnou elektrickou zásuvku bez rozdvojek a adaptérů typu „T“ nebo podobných.
7. Veškeré opravy a servis smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Upozornění

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Nikdy nemanipulujte s chemickými nebo hořlavými látkami (například laky, acetonem nebo benzínem) v koši ani v blízkosti skartovače.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ řezu:	V prouzcích (6 mm)
Kapacita listů:	Maximálně 8 listů formátu A4 (75 g/m ²), 1
Rychlost skartace:	kartička nebo 1 CD, 3 m/minutu
Šířka vstupního otvoru:	230 mm
Hlučnost (dB):	<73
Objem koše:	12 litrů
Rozměry (ŠxHxV):	325 × 165 × 330 mm
Čistá/hrubá hmotnost (kg):	2,8/3,3
Typ senzoru:	Mikrospínač (mechanický)
Speciální vlastnosti:	Ochrana proti přehřátí (automatické zapnutí a vypnutí)